

 **fontuzzi.**



acero inoxidable



**trinni**

**Tetera con silbato 2,5 - 3 L.**

Kettle with whistle

Cheleira com apito

## Modo de empleo

- Antes de ser utilizada, lave el interior y el exterior de la pieza cuidadosamente.
- Para un correcto funcionamiento del silbato, evite rebasar el nivel inferior del orificio de salida.
- Haga hervir el agua a fuego medio y regule la temperatura para que la fuente de calor esté bien concentrada sobre el fondo.
- Espere al menos 10 segundos después de retirar del fuego para servir.
- No deje agua depositada en la tetera para evitar la aparición de óxido y depósitos calcáreos. Si éste se produjera, hierva agua con dos cucharadas de bicarbonato y el jugo de medio limón durante 45 minutos. No utilice para su limpieza estropajos de níquel ni abrasivos.



## Consejos de utilización del **acero inoxidable**

- Es conveniente lavar la pieza con agua jabonosa y enjuagarla correctamente antes de usarla por primera vez.
- Si quedan manchas calcáreas en el interior de la pieza, debe calentar agua con unas gotas de vinagre, y una vez dejado enfriar, lavarlo normalmente.
- Si se ha olvidado la pieza en el fuego y está muy caliente, debe dejarla enfriar lentamente.
- Si la pieza se ha quedado sin líquidos en el fuego y por efecto del calentamiento se han vuelto azuladas o amarillas, en el caso de que la pieza sea brillante debe tratarla con abrillantadores tipo *SIDOL*, *NETOL TITANLUX*, *SILVO*, etc. Es muy importante en estos casos lavar intensamente la pieza como si fuese nueva antes de volver a usarla, ya que estos productos son tóxicos. Si la pieza es mate, debe lavarla con *SCOTCH- BRITE* enjabonado.

### **ATENCIÓN**

- NO UTILICE NUNCA LEJÍA (CLORO, HIPOCLORITO).
  - No deje jamás una pieza vacía sobre el fuego.
- Si cocina con gas evite que la llama sobresalga por los lados de la pieza.
  - No use estropajos de hierro y seque siempre las piezas.

 fontuzzi.



trinni



Tetera con silbato

Kettle with whistle

Cheleira com apito