

nadia

Tetera con silbato 3 L. Kettle with whistle

Cheleira com apito

Modo de empleo

- Antes de ser utilizada, lave el interior y el exterior de la pieza cuidadosamente.
- Para un correcto funcionamiento del silbato, evite rebasar el nivel inferior del orificio de salida.
- Haga hervir el agua a fuego medio y regule la temperatura para que la fuente de calor esté bien concentrada sobre el fondo.
- Espere al menos 10 segundos después de retirar del fuego para servir.
- No deje agua depositada en la tetera para evitar la aparición de óxido y depósitos calcáreos. Si éste se produjera, hierva agua con dos cucharadas de bicarbonato y el jugo de medio limón durante 45 minutos. No utilice para su limpieza estropajos de níquel ni abrasivos.



Consejos de utilización del aluminio

- Es conveniente lavar la pieza con agua jabonosa y enjuagarla correctamente antes de usarla por primera vez.
- Si quedan manchas calcáreas en el interior de la pieza, debe calentar agua con unas gotas de vinagre, y una vez dejado enfriar, lavarlo normalmente
- Si se ha olvidado la pieza en el fuego y está muy caliente, debe dejarla enfriar lantamente.
- Dependiendo del contenido mineral del agua usada, podrían aparecer manchas e incluso llegar a oscurecerse el fondo de la tetera. Ésto no afectará al líquido contenido ni al funcionamiento de la tetera. Para su limpieza puede hervir en la tetera durante 10 minutos una solución de agua y una cuarta parte de vinagre o jugo de limón y luego proceder a la limpieza con un jabón neutro y un estropajo, aclarando con abundante agua.

ATENCIÓN

- NO UTILICE NUNCA LEJÍA (CLORO, HIPOCLORITO).
 - No deje jamás una pieza vacía sobre el fuego.
- Si cocina con gas evite que la llama sobresalga por los lados de la pieza.
 - No use estropajos de hierro y seque siempre las piezas.

