

DESPUÉS DEL USO:

NUNCA llene/ sumerja una pieza caliente con agua fría ya que se provocará un choque térmico que dañará seriamente el esmalte de la pieza.

Después del uso, deje enfriar siempre la pieza unos minutos antes de proceder a su lavado.

Si existieran restos de comida, llene la pieza de agua caliente y déjela en remojo durante 15 minutos. Pasado este tiempo, lávela de forma habitual. Séquela después completamente.

Para la limpieza **NO UTILICE utensilios de metal o productos de limpieza abrasivos** ya que pueden dañar el esmalte de la pieza.

MÁS INFORMACIÓN EN

www.fantuzzi.cl

USO Y CUIDADOS DE LA LÍNEA

Fantuzzi Vintage

Hecho a mano



 **fantuzzi**

Por favor, lea atentamente las siguientes indicaciones antes de utilizar su producto por primera vez. Esta información está destinada a alargar la vida útil del producto y que usted pueda obtener de él los mejores resultados.

La línea Vintage de Fantuzzi está formada por productos únicos. Los matices de color o las variaciones en el acabado son debidos a un proceso de fabricación completamente manual que no afecta en absoluto a la calidad de la pieza ni interfiere a la hora de cocinar.

ANTES DEL PRIMER USO:

Retire las etiquetas y/ o pegatinas. Lave la pieza con agua caliente y jabón, enjuáguela y séquela cuidadosamente.

INSTRUCCIONES DE USO:

La *línea Vintage* **NO es apta para cocinar en seco**. Deberá asegurarse que ha cubierto completamente la base con líquido antes de proceder a su calentamiento.

NUNCA CALIENTE UNA PIEZA VACÍA ya que se pueden producir daños graves y permanentes en el esmalte.

NUNCA CORTE alimentos directamente sobre las piezas esmaltadas.

NUNCA utilice BATIDORAS de ningún tipo directamente en la pieza ya que pueden dañar el esmalte interior.